

Montagehinweis

Richtige Montage von Starkbordwangen

Assembly instructions

For the proper assembly of 6 cm end panels

M 10

- ⇒ Starkbord-Gestaltungswangen 6 cm (SBW) werden "bündig" mit der Stark-Arbeitsplatte 6 cm (SPL) montiert!
6 cm decorative end panels (SBW) are mounted flush with the 6 cm countertop (SPL).
- ⇒ D.h. SBW's schließen sowohl an der Vorderkante, als auch seitlich exakt bündig mit der SPL ab.
This means SBWs end exactly flush with both the front edge and side edge of the SPL.
- ⇒ D.h. SBW's haben - wie die SPL - gegenüber den Fronten einen Überstand von ~ 2 cm.
This means SBWs, just like the SPL, protrude about 2 cm over the fronts.

